

不 具 合 内 容	考 え ら れ る 原 因	対 処 方 法
電池を交換しても“B A T T”表示が消えない (パネルタイプ：- P、スタンドタイプ：- Sのみ)	市販の 1.5 V D C の単三電池と交換された可能性があります。	3.6 V D C の専用電池です。当社より販売していますので 最寄りの営業所、直営店、特約店よりご購入下さい。
電源を入れても表示しない。(その1)	外部電源の極性が逆になっている可能性が考えられます。 (パネルタイプ：- 1-P、-3-P スタンドタイプ：-1-S、-3-Sのみ)。	電源の極性を確認して下さい。
電源を入れても表示しない。(その2)	乾電池の極性が逆になっている可能性が考えられます。	乾電池の極性を確認して下さい。